

取扱説明書

LE-203 ミニLEDイルミ Blue

CAP
Style

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本書をお読みください。また本書は大切に保管し、必要な時にお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の分解・改造は絶対におやめください。分解・改造された製品についての保証・責任は当社では一切負いかねます。
- 安全の為、エアバックの作動・効果の妨げになる場所や、運転の妨げになる場所には取付けしないでください。
- 本製品が周辺と干渉の可能性がある場合・不安定な状態や取り付け出来ない場合は使用しないでください。
- 運転者による走行中の本製品の取り付けや操作や接続した端末機器は大変危険ですので絶対におやめください。
- お車のキーを抜いてもUSB電源が切れない車種はバッテリー上がりの原因になりますので、エンジン停止時は本製品をお車のUSB電源から抜いてください。
- 本製品は挿しっぱなしにせず、使用時のみ接続してください。
- 本製品を濡らしたり、濡れた手で触らないでください。火災・感電の恐れがあります。雨・結露・加湿器による蒸気・汗なども故障の原因となります。※防水仕様ではありません。
- 本製品における接続機器の破損や故障・データ破損や消失・電子マネーの不具合に関して当社は一切責任を負いません。
- 本製品はDC5V(±0.25V)です。※QC規格のUSBに繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
- 本製品に衝撃を与えると故障・火災等の恐れがありますので絶対におやめください。
- 本製品を接続するUSB電源の形状が安定しない場合は使用しないでください。
- 定期的に本製品の専用接続端子とUSB接続部に汚れや異物・異常がないかご確認ください。
- USBケーブルの先端が車の電源ソケット内部に入らないようご注意ください。ショート・火災の原因となります。
- LEDの光を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。十分にご注意ください。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 本製品はLEDライトです。用途以外には使用しないでください。
- ご使用前に接続される機器の取扱説明書をよくお読みください。本製品との適合をご確認の上、ご使用ください。適合しない・適合が不明な場合は、絶対に機器へ接続しないでください。
- 通信機能には対応していません。本製品のUSBポートはUSBメモリ、端末等接続の際、音楽・動画再生、ファイル転送はできません
- 本製品を直射日光の当たる場所や高温になる場所に長時間置かないでください。故障・破損の恐れがあります。
- 接触不良を防ぐため、取付けるUSBポートをよく掃除してから本製品をUSBポートの奥まで挿し込んでください。
- 本製品を無理に引き抜く・曲げる・物をぶら下げないでください。
- 本製品には精密部品を内蔵しています。落下や強い衝撃・圧力が加わると故障の原因となります。

- 本製品を長期間使用しない場合は、USB電源から抜いてください。故障の原因となります。
- LEDの発光色・輝度には個体差があり、バラツキが出る場合があります。
- 本製品のLEDの交換はできません。
- お子様のご利用にあたっては、保護者の目の届く状態でご使用ください。
- 異常を感じたら使用をおやめください。

仕様

LEDライト

- 消費電流: 75mA (最大)
- 消費電力: 0.38W(最大)


※メモリー機能付き
電源を切っても前回設定モードになります。

USBポート

- 入力電圧: DC5V (±0.25V)
- 出力電圧: DC5V(入力電圧に準ずる)

※本製品の出力 USB 電圧は5V 以下に固定されます。入力側側の接続機器が QC・PD 等の急速充電規格製品であっても本製品の入出力を経由した接続の場合、それらの機能を発揮できません。

各部の機能と名称





※上図の各部の位置は接続する電源側のUSBポートが横向きの場合

① LED 発光の切り替え

- ボタンA をPUSHすることで点灯ON/OFF・点灯面の切り替えができます。

ボタン A

ボタンA
PUSHで切り替え



※本製品の出荷時基本設定は「OFF」です。
最終状態をメモリーする仕様となっておりますが、出荷検査の都合により初回動作時モードが異なる場合がございます。


② LED 調光

- ボタンB を長押しすると、明るい→暗い光に自由に調節ができます。

※スイッチを離した時の明るさで固定します。
再度長押しすると、逆方向に調節できます。

ボタン B

ボタンB
長押しで明るさを調整



④ ホタルモードの ON/OFF

- 蛍のように「点灯→消灯」をやわらかく繰り返し続く光り方です。
- ボタンB をおおむね1秒間に2回ダブルPUSHするとホタルモードのON/OFFの切り替えができます。
- 再度ダブルPUSHするとホタルモードは解除します。

ボタン B

ボタンB
ダブルPUSHで切り替え

