

# 取扱説明書

CAP  
Style

## SK-13 ワイヤレスチャージホルダー専用USB (PD20W & 1DCソケット)

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ず本書をお読みください。また本書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

### △【警告】必ずお読みください。

- 本製品の分解・改造は絶対におやめください。分解・改造された製品についての保証・責任は当社では一切負いかねます。
- 運転者による走行中の本製品の使用や、スマートフォンなどの注視は大変危険ですので絶対におやめください。
- 本製品を濡らしたり、濡れた手で触らないでください。火災・感電の恐れがあります。
- ※防水仕様ではありません。
- 安全の為、エアバッゲの動作を妨げる場所・運転の妨げになる場所・突起物として危険が生じる場所・強い衝撃が加わる場所には取り付けないでください。
- 電源ソケット(アクセサリーソケット・以下「ソケット」)にホコリ・ゴミが入ったまま使用しないでください。火災の原因となります。
- 本製品使用時に接続機器の異常・発煙・異臭・ショートなど異常が発生した際は直ちに使用を中止してください。特に本製品・端末の出力ポート内にホコリ・ゴミが付着したまま使用しないでください。
- 本製品使用時における接続機器の破損・故障・データ破損・消失・電子マネーの不具合に関して当社は一切責任を負いません。
- USBケーブルの先端がソケット内部に入らないようにご注意ください。ショート・火災の原因となります。

### △【注意】必ずお読みください。

- 本製品はDC12V/24V車に対応していますが、ソケットに30V以上の電圧が流れる車種には使用しないでください。また始動時に大きな電圧が流れる車種に関しててもご注意ください。
- 外国車や国産車の一部によってはソケットの形状が合わない場合があります。ご注意ください。  
※適用ソケット径Φ20.8~22mm
- エンジンを切ってもソケットに電流が流れる車種はバッテリーが上がる恐れがあります。抜き忘れにご注意ください。
- 振動などにより本製品が脱落する恐れがあります。定期的に本製品がしっかりと奥までソケットに入っているか確認してください。  
※挿し込みが浅く、プラス(+)端子の接触が甘い状態で使用し続けると、端子部分がスパークし故障の原因となります。
- スマートフォンのOSなど、ソフトウェアアップデートにより充電ができなくなる恐れがあります。予めご了承ください。
- 異常を感じたら使用をおやめください。

## 取付け・使用方法

- 本製品のプラグ部を車のアクセサリーソケット(以下ソケットと表記)に挿し込みます。
- ※ソケットに挿し込んだ状態で、エンジンを始動すると始動時の電圧変化により正常に動作しない場合があります。
- ※使用中に通電確認LEDが消灯したときは接触不良等が考えられますので、本製品を抜いてソケット内に汚れ・ホコリが無いかを確認し、再度ソケットに挿し込んでください。
- 本製品を引き抜くときは車両側ソケット挿し口付近を指で押さえながら抜いてください。
- ※ソケットごと抜ける恐れがあります。
- 本製品を回転させる際は本製品をソケットから抜いて回転させてください。必ず、カーブラグとUSBコネクタが奥まで挿し込まれているか確認してください。
- ※本製品に重量負荷のかかる製品(フレキタイプの灰皿・スマートフォンホルダー・USBファンなど)は使用しないでください。
- 本製品のソケット部やUSBポート部からカーブラグやUSBコネクタを取り外す際は、本体を押さえながらゆっくりと引き抜いてください。
- ※本体の挿し込みが不十分だと接触不良の原因となります。
- ※取り外す際は、カーブラグやUSBコネクタが熱くなっている場合があります。十分ご注意ください。
- ソケット部に繋ぐ機器は、消費電力[12V接続時:36W(3A)][24V接続時:48W(2A)]を超えないようしてください。
- ※ヒューズは内蔵タイプです。交換はできません。

## USBポートご使用上の注意

- 本製品にはUSBケーブルは付属しておりません。接続機器に合ったケーブルをご用意ください。
- ※Apple製品の充電は、純正品をご使用ください。
- ※PD対応のUSBType-Cケーブルをご使用ください。PD非対応ケーブルを使用すると自動判別機能が働かないだけでなく、充電が出来ない場合があります。
- USBで充電する機器は、消費電力が20Wを超えないようにしてください。
- 最大出力での充電後は本体の金属端子部が高温になっていますので火災にご注意ください。
- 最大出力で長時間充電した場合、保護回路が働き(温度センサー)充電が自動的に停止することがあります。(通電確認LED消し)しばらくすると再度充電が始まります。(通電確認LED点灯)
- 本製品にUSBハブなどのPC周辺機器を絶対に接続しないでください。
- 充電にかかる時間は使用するケーブル・接続機器の状態により異なります。
- 本製品の連続使用は2時間までにしてください。接続機器側の電池の寿命低下につながることがあります。
- パソコンやタブレットなど20Wを超える充電能力が必要な端末機器には充電できません。

