

取扱説明書

CAP
Style

CH-28 ワンプッシュホールド ローアングルスマホホルダー

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用前に必ず本書をお読みください。また本書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

必ずお読みください

- 国土交通省の定める「道路運送車両の保安基準」に定められている通り、以下の通り前方視界基準を確保して取り付けてください。
『自動車前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児に模したもの)を鏡などをを用いずに直接目視できること』

取付け前にご確認頂きたいこと

- 固定する機器の大きさに合わせて角度を調整し、設置場所の十分な検討と取付け場所の清掃(中性洗剤などでホコリ・油分の除去)を必ず行ってください。
- 10℃以下の低温時には十分な接着力が得られない場合がありますので、低温時は避けてお取り付けください。また真夏の炎天下等、取付け場所が高温になっている場合も接着力が得られない場合があります。

【警告】 必ずお読みください


- 本製品の分解・改造は絶対におやめください。分解・改造された製品についての保証・責任は当社では一切負いかねます。
- 運転者による走行中の本製品を使用すること、スマートフォンなどの注視は大変危険ですので絶対におやめください。
- 法令・安全上以下の場所には絶対に本製品を取り付けしないでください。
■エアバッグの展開・効果の妨げになる場所
■運転の妨げになる場所 ■突起物として危険になる場所 ■強い衝撃がかかる場所 ■火気のある場所
- 剥がれ・落下の恐れがあるため、本体及び吸盤補助プレート以下の場所には取り付けできません。
■布・生地・革(合成皮革含む) ■塗装面 ■曲面・湾曲した場所 ■粗いシボ面 ■指で押すとへこむような柔らかい場所
■逆勾配の斜面・垂直な面 ■約75×75mmの平らな貼付けスペースを確保できない場所

【注意】 必ずお読みください


- 本製品は車内専用です。用途以外には使用しないでください。
- 車種によっては吸盤取付け部が変色したり、日焼けの跡が残る場合があります。
- 本製品にスマートフォンを取り付けたまま直射日光の当たる場所に長時間置かないでください。スマートフォンの故障、破損の恐れがあります。
- スマートフォン・ケースの形状によっては縦置き・横置きに関わらず、しっかりとホールドできない場合があります。しっかりとホールドが出来ない場合は使用しないでください。
- 高温・低温の繰返しや走行中の振動により、ホルダーが外れてしまう場合があります。乗車ごとにしっかりと固定されているか確認してください。
- 悪路を走る際は本製品を使用しないでください。スマートフォンが落下し、破損する恐れがあります。
- 吸盤補助プレートの粘着テープの貼り直しは吸盤補助プレートが剥がれる原因となります。
- 吸盤補助プレートを剥がした際に、車両側に粘着剤が残ったり日焼け跡が残る場合があります。あらかじめご了承ください。
- 汚れなどで吸盤の吸着力が落ちた場合は、吸盤部を水で洗い、自然乾燥をしてください(タオルなどで吸盤部を拭かないでください)。
- 極端に温度が低い環境下では吸盤の吸着力が低下することがあります。
- ホールドする機種によってはスマートフォンの側面のボタンを押してしまう場合があります。
- スマートフォンなどが落下・破損・故障した場合の責任は一切お受けいたしかねます。
- 本製品でスマートフォンをホールドする際、指などを挟まないよう十分ご注意ください。
- お子様のご利用にあたっては、保護者の目の届く状態でご使用ください。
- 異常を感じたら使用をおやめください。

各部の名称

ホルダー




・サポートアームの出し方



2つのサポートアームを下に引き出し前側に回転させます。

2WAYアーム吸盤



裏面も必ずお読みください。

車両への取付け方法

- 1.アーム先端のボール部分をホルダー本体にはめ込みます。
※ホルダー本体裏のボールジョイント調整ネジを外し、ネジを先にボール部分に通してからボールジョイントをはめ込んでください。(図1)
- 2.吸盤の固定レバーを上げてから吸盤の吸着面についたハクリ紙をはがし、設置場所に取り付けてください。(図2)
※取付け面のホコリ・油分をしっかりと除去してください。
- 3.吸盤ベースを取付け面にしっかりと押し付けながら、吸盤の固定レバーを倒し吸盤が固定されたことを確認してください。(図3)
取り外す際は固定レバーを上げて、吸盤側面のツマミを持ち上げるように外してください。
※吸盤のゲル面が汚れると吸着力が落ちます。その際は吸盤を中性洗剤で水洗いすることで吸着力が回復します。(水洗い後は自然乾燥し、絶対にゲル面をキッチンペーパーや布などで拭かないでください。毛羽がつき、吸着力が低下します)
※ゲルタイプ吸盤が取り付けにくい凹凸面には吸盤補助プレートを貼り付けてからご使用ください。
※吸盤補助プレートの貼り付けには約75×75mm四方の平らな貼付けスペースが必要です。(貼付け場所のホコリ・油分をしっかりと除去してください)
- 4.本製品を取り外す際は上記の逆手順で行ってください。

図1




図2






図3



・アームは向きを変えて使用できます。



スマートフォンの脱着方法

- 1.2本の指で左右のアームオープンレバーを押すとホールドアームが開きます。(図4)
※任意の幅で止めることができます。
- 2.スマートフォンを置き、スマートフォン背面でアームクローズボタンを押してください。アームが自動で閉じホールドされます。(図5)
※勢いよくアームが閉じますので、指などを挟まないようにご注意ください。
- 3.再度アームオープンレバーを押してスマートフォンを取り外してください。

図4






図5



株式会社CAPスタイル

東京都大田区大森北1-11-5 6F

お問い合わせ：0570-055552

【受付時間】月～金(祝日・年末年始休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～18:00